

SPIROL®

ŁĄCZNIKI DO RĘCZNYCH I MECHANICZNYCH NARZĘDZI

Kołki spiralne

w podstawach zawieszach
przewodowych narzędzi

Kołki spiralne

jako zawias w kluczach

Podkładki precyzyjne

w sprzęgłach młotów pneumatycznych

Kołki spiralne

jako ogranicznik w zaciskach

Kołki pełne

w bezprzewodowych ucinarkach

Kołki spiralne oraz Kołki pełne

jako łącznik w zaciskach szczękowych

Kołki Twist-Lok™

w okularach ochronnych

Kołki spiralne oraz Kołki pełne
w pozycjonowaniu stacji dokujących

Kołki spiralne

jako blokada ostrza w piłach

Kołki spiralne

w przeciwwagach pił

Kołki spiralne

w szczękach kluczy nastawnych

Kołki spiralne

w zaciskach szczęk

Kołki spiralne

w łącznikach naciskowych

Kołki spiralne oraz Kołki pełne
do pneumatycznych
pistoletów

Kołki spiralne

w zawiasach pił tarczowych

Sprężyny talerzowe

w sprzęgłach pił i wiertarek

Komponenty dystansowe

do zabezpieczenia w piłach

Inserty gwintowane oraz Ograniczniki
naprężeń do obudów z tworzyw sztucznych

Kołki spiralne

jako kołek amortyzujący
w młotach

Kołki spiralne

w ramach pił do metalu

Kołki spiralne

w zawiasach urządzeń
lutowających i spawających

Kołki spiralne

jako ogranicznik w piłach
automatycznych

Inserty gwintowane
w podstawach szlifierek



Projektujemy precyzyjne komponenty do narzędzi ręcznych i automatycznych od 1948 roku.



**SPIROL oferuje nieodpłatne
wsparcie inżynierskie.**

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub
dedykowanych katalogów, prosimy o kontakt.



Europa

SPIROL Polska

ul. Solec 38 lok. 10
00-394, Warszawa, Polska
Tel. +48 71 399 44 55

SPIROL Czechy

Sokola Tůmy 743/16
Ostrava-Mariánské Hory 70900 Czechy
Tel/Fax. +420 417 537 979

SPIROL Francja

Cité de l'Automobile ZAC Croix Blandin
18 Rue Léna Bernstein
51100 Reims, Francja
Tel. +33 (0)3 26 36 31 42
Fax. +33 (0)3 26 09 19 76

SPIROL Wielka Brytania

17 Princewood Road
Corby, Northants NN17 4ET
Wielka Brytania
Tel. +44 (0) 1536 444800
Fax. +44 (0) 1536 203415

SPIROL Niemcy

Ottostr. 4
80333 Monachium, Niemcy
Tel. +49 (0) 89 4 111 905 71
Fax. +49 (0) 89 4 111 905 72

SPIROL Hiszpania

08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, Hiszpania
Tel. +34 93 193 05 32
Fax. +34 93 193 25 43

Certyfikaty:

ISO/TS 16949 Stany Zjednoczone i Kanada
ISO 9001 Stany Zjednoczone, Kanada i Wielka Brytania
ISO 14001 Stany Zjednoczone i Kanada

Ameryki

SPIROL International Corporation

30 Rock Avenue
Danielson, Connecticut 06239
Stany Zjednoczone
Tel. +1 (1) 860 774 8571
Fax. +1 (1) 860 774 2048

SPIROL Shim Division

321 Remington Road
Stow, Ohio 44224
Stany Zjednoczone
Tel. +1 (1) 330 920 3655
Fax. +1 (1) 330 920 3659

SPIROL Kanada

3103 St. Etienne Boulevard
Windsor, Ontario N8W 5B1 Kanada
Tel. +1 (1) 519 974 3334
Fax. +1 (1) 519 974 6550

SPIROL Meksyk

Avenida Avante #250
Parque Industrial Avante Apodaca
Apodaca, N.L. 66607 Meksyk
Tel. +52 (01) 81 8385 4390
Fax. +52 (01) 81 8385 4391

SPIROL Brazylia

Rua Mafalda Barnabé Soliane, 134
Comercial Vitória Martini, Distrito Industrial
CEP 13347-610, Indaibatuba, SP, Brazylia
Tel. +55 (0) 19 3936 2701
Fax. +55 (0) 19 3936 7121

Azja / Pacyfik

SPIROL Azja

1st Floor, Building 22, Plot D9, District D
No. 122 HeDan Road
Wai Gao Qiao Free Trade Zone
Szanghaj, Chiny 200131
Tel. +86 (0) 21 5046 1451
Fax. +86 (0) 21 5046 1540

SPIROL Korea

160-5 Seokchon-Dong
Songpa-gu, Seul, 138-844, Korea
Tel. +86 21 5046-1451
Fax. +86 21 5046-1540

email: info-pl@spirol.com

SPIROL.com